Определение C_p/C_v методом адиабатического расширения газа

Каспаров Николай, Б01-304

February 29, 2024

Цель работы:

- Измерение температурной зависимости коэффициента поверхностного натяжения дистиллированной воды с использованием известного коэффициента поверхностного натяжения спирта;
- Определение полной поверхностной энергии и теплоты, необходимой для изотермического образования единицы поверхности жидкости при различной температуре.

В работе используются:

- Прибор Ребиндера с термостатом и микроманометром
- Исследуемые жидкости
- Стаканы.

1 Теоретическое введение

Наличие поверхностного слоя приводят к различию давлений по разные стороны от искривлённой границы раздела двух сред. Для сферического пузырька внутри жидкости избыточное давление даётся формулой Лапласа.

$$\Delta P = P_{\text{внутри}} - P_{\text{снаружи}} = \frac{2\sigma}{r} \tag{1}$$

2 Определение диаметра иглы

После 5 измерений максимальной разницы давления для спирта получим:

$$\Delta P = (84.7 \pm 0.8) \,\mathrm{\Pi a}$$

Табличное значение $\sigma_{
m cn}=0.023~{
m H/m}$

Получим $r = (0.543 \pm 0.005)$ мм,

Что точнее измеренного микрометром $d = (1.00 \pm 0.01)$ мм

3 Определение Δh

Будем использовать воду,

Табличное значение $\sigma_{\rm cn} = 0.072~{\rm H/m}$

Максимальная разница давления с иглой у поверхности и у дна соответственно:

$$\Delta P_1 = (249 \pm 2) \, \Pi a$$

$$\Delta P_2 = (396 \pm 2) \, \Pi \mathrm{a}$$

Тогда получаем, что

$$\Delta h = \frac{\Delta P}{
ho g} = (15.0 \pm 0.1) \, \mathrm{mm}$$

Что идеально совпадает с измеренным $\Delta h_{ref} = (15.0 \pm 0.1)$ мм

Построение зависимости $\sigma(T)$ 4

Погрузим иголку на дно, построим график зависимости $\sigma(T)$.




Рисунок 1: График зависимости разницы давления от температуры

Из графика найдем: $(\frac{d\sigma}{dT} = -0.10 \pm 0.01) \ \mathrm{mH/m} \cdot K$ Построим также q(t) и $U_{\rm m}/\Pi(t)$

$$q(T) = -T\frac{d\sigma}{dT} \tag{2}$$

$$U_{\pi}/\Pi(T) = q(T) + \sigma(T) \tag{3}$$

5 Вывод

Мы определили диаметр игры с точностью, сравнимой с микрометром.

Мы определили глубину погружения иглы с точностью линейки.

Мы построили график коэффициента поверхностного натяжения воды от температуры, который, к сожалению, плохо совпал с табличными значениями. Мы определили $\frac{d\sigma}{dT}=(-0.10\pm0.01)~\text{мH/m}\cdot K$ Мы определили, что $U_{\rm n}/\Pi=(136\pm14)~\text{мH/m}\cdot K$ и не зависит от температуры




Рисунок 2: График зависимости образования единицы поверхности жидкости от температуры




Рисунок 3: График поверхностной энергии единицы площади от температуры